EKO+

Svorį nustatančios svarstyklės

Vartotojo instrukcija

Ekranas ir klaviatūra



Nulio indikacija: Parodo, kad svėrimo platforma yra tuščia. Prieš pradėdami sverti, įsitikinkite, kad ant svėrimo platformos nieko nėra arba paspauskite “0” mygtuką.

Stabilumo indikacija: Parodo, kad svoris padėtas ant platformos stabilizavosi. Kol svoris nestabilus, indikacija nešviečia

NET **NET indikacija:** Pasirodo ekrane, kai naudojama tara. Ekrane bus rodomas grynasis prekės svoris.



Taros indikacija: Pasirodo, kai naudojama taravimo operacija. Jei indikacija mirksi, taros svoris nėra fiksuotas. Jei šviečia pastoviai, taros svoris yra fiksuotas.



Baterijos indikacija: Rodo, jog svarstyklės yra maitinamos akumuliatoriaus pagalba. Jei indikacija pradeda mirksėti, būtina įkrauti arba pakeisti akumuliatorių.

W1 ir W2 indikacija: Parodo kuriam svėrimo diapazone yra svorio vertė (galioja tik modeliams su dvigubu svėrimo diapazonu).

T mygtukas : Taravimo mygtukas.

0 mygtukas : Nulio nustatymo mygtukas, kai svėrimo platforma yra tuščia.

F mygtukas : Funkcijų nustatymo mytgukas.

☼ mygtukas : Ekrano apšvietimo režimų keitimas

Prekės svėrimas

Padėkite prekę ant svėrimo platformos. Palaukite, kol pasirodys stabilumo indikacija. Ekrane bus parodytas prekės svoris.

Svėrimas su tara

- Padėkite tarą ant svėrimo platformos. Palaukite, kol pasirodys stabilumo indikacija. Ekrane bus parodytas taros svoris.
- Paspauskite TARE mygtuką. Ekrane trumpam pasirodys užrašas “dara”, pot matysite “0.000”. Užsidegs NET indikacija. Mirksės taros simbolis.
- Padėkite prekę ant svėrimo platformos. Palaukite, kol pasirodys stabilumo indikacija. Ekrane bus parodytas grynasis prekės svoris.

Pastaba : Du kartus paspaudę TARE mygtuką, užfiksuosite taros svorį. Ekarane pasirodys užrašas “sabit”, o taros simbolis švies pastoviai.

Taros simbolio reikšmės:

- Nešviečia : Nenaudojama tara
- Mirksi : Kai svėrimo platforma yra tuščia, taros svoris pasinaikina automatiškai
- Pastoviai šviečia : Fiksuota tara. Kai svėrimo platforma yra tuščia, taros svoris nepasinaikina. Reikia paspausti TARE mygtuą.

Ekrano pašvietimas

Paspauskite ☼ mygtuką, norėdami pakeisti apšvietimo režimą.

- bL On : Apšvietimas visada įjungtas.
- bL OFF : Apšvietimas visada išjungtas
- bLOnFF : Automatinis apšvietimas. Įsijungia paspaudus bet kokį mygtuką ar uždėjus prekę ant platformos. Išsijungia, kai ant platformos nėra jokio svorio.

Pastaba: kiekvieną kartą įjungus svarstykles, apšvietimas yra išjungtas.