ZHW

Svorį nustatančios svarstyklės

Vartotojo instrukcija

Mygtukų funkcijos:

Zero – nulio nustatymas. Kai ant svarstyklių platformos nieko nėra, tačiau displėjuje nerodomas nulis, paspauskite Zero mygtuką.

Tare – taravimo mygtukas. Išsaugo esamą svorį kaip taros vertę. Taip pat naudojamas parametrų išsaugojimui.

Svėrimo operacijos:

Įjungimas/išjungimas. Maitinimo jungiklis randasi dešinėje svarstyklių pusėje.

Norėdami įjungti svarstykles, nuspauskite jungiklį ir palaikykite. Svarstyklės parodys svėrimo ribą, atliks savaiminį pasitikrinimą ir pereis į svėrimo režimą.

Norėdami išjungti svarstykles, dar kartą paspauskite jungiklį.

Nulinimas. Jei ant svarstyklių platformos nieko nėra, tačiau displėjuje nerodomas nulis, paspauskite Zero mygtuką. Displėjuje bus rodomas nulis ir galėsite atlikti svėrimus.

Taravimas. Padėkite taros indą ant svarstyklių platformos. Paspauskite Tare mygtuką. Taros svoris bus minusuotas, displėjuje rodomas nulis. Įdėjus prekę į taros indą, bus rodomas tik prekes svoris. Nuimkite taros indą nuo svarstyklių platformos, paspauskite Tare mygtuką. Taros svoris bus ištrintas.

Svėrimas. Padėkite prekę ant svėrimo platformos. Displėjuje matysite jos svorį. Nedėkite didesnio svorio, nei maksimali svarstyklių svėrimo riba.

Displėjaus apšvietimas. Svėrimo režime paspauskite ir palaikykite Zero mygtuką. Displėjuje matysite bt-Au. Zero mygtuko paspaudimo galite pasirinkti:

bt-Au – apšvietimas įsijungia automatiškai;

bt-of – apšvietimas visada išjungtas;

bt-on – apšvietimas visada įjungtas.

Nustatymą patvirtinkite paspausdami Tare mygtuką.